# 使用手册

## AMP-119D型 多路火花探除器



## 江苏安普电子工程有限责任公司

www.ampeon.cn

一、总述	)
1. 用途及结构特点	2
2. 技术参数	2
二、电气配线及安装	;
1. 安装	3
1.1 火花探测控制主机	3
1.2 火化採头(119D-SD型)	4
<ol> <li>2. 电气接线图</li> <li>2.1 主控制箱接线说明</li> </ol>	5
2.1 工程 附相 投 线 优 纳	6
3. 接线与安全	7
三、调试和使用维护	3
1. 操作面板显示及功能说明	8
1.1 面板 LCD 显示说明	8
1.2 按键说明	)
<ol> <li>参数设置菜单</li></ol>	)
2.1 时内设直 未平	) 1
2.3"输出设置"菜单1	1
2.4"报警记录"菜单1 25"通讯设罢"范单	2
2.3 远比议直 未干	2
3.1 通讯资料格式	3
10-bit 字符框(for ASCII)1	3
3.2 ASCII 模式资料结构1	3
5.5 功能优切	5 4
4. 火警模拟实验和使用维护1	5
四. AMP-119D 多路火花探除器接线原理图10	5
五、常见故障	7
六、日常维护18	3

### 一、总述

#### 1. 用途及结构特点

AMP-119D 多路火花探除器能探测夹杂在纺织纤维或其他输送物流或粉 尘中的微小火花、燃屑,一旦探测到火花能迅速报警,停止风机、并能启动 排火执行机构,真正做到"防火于未燃",以确保生产安全。这是一款安装 简单、配置灵活、使用可靠、适应综合布防的防火安全设备。

该设备主要由火花探测控制主机(见图四)、火花探头(见图五)等组 成。用户也可选配安装相应排火执行机构。

AMP-119D 多路火花探除器具体功能特点有如下几方面:

1)采用主机和火花探头分离结构,用户可根据具体的防火要求,选配 最多 32 只火花探头。

 2)火花探头采用红外传感方式,灵敏度高、响应速度快、探测范围广、 工作稳定,且每只探头具有独立的通讯地址编号。

3)火花探头与主机之间采用电源载波通讯,只需两根线就可以在车间
 组网安装,信号传输距离长,简单可靠。

4) 主机带有液晶显示器,在发生火警时,除了声光报警显示报警区域 外,能自动记录报警的具体时间。

5) 用户可根据需要配置相应排火执行机构。

6) 具备 RS-485 接口, Modbus 通讯协议。

#### 2. 技术参数

1) 探测灵敏度: Φ1mm 火花,视角不小于 90 度。

2) 响应时间:小于 300ms。

3) 工作电源: AC220V±10%。

4) 仪器功率消耗:静态时<30W,报警时<90W。

5) 气动压力范围: 6~8kgf/cm<sup>2</sup>。

6) 输出继电器触点负荷: AC220V/3A。

7) 报警器响度: >60db。

8)环境要求:温度 0℃~40℃,相对湿度≤65%。
9)主机带探头数量:1~31只(可扩展)。
10)火花探头通讯距离:小于 200m。

#### 二、电气配线及安装

### 1. 安装

请在安装前仔细阅读本使用手册,正确的安装和电气配线是重要的环节: 1.1 火花探测控制主机



图四:火花探测控制主机

1) 主机一般采用靠墙吊挂安装,可在墙上用 M6 膨胀螺丝固定。请安装 在车间较为醒目的位置,以便值班车工能迅速了解报警情况。

2) 主机带火警区域显示,实时时钟显示,并附带警报器。主机对探头信号进行调制解码,正确指示报警区域并且声光报警,6组输出继电器信号控制对应风机或整条生产线的停止,并能驱动对应的排灭火装置等执行机构,按消警按钮后恢复正常工作状态,刚刚的报警信息被保存。

#### 1.2 火花探头(119D-SD型)

 1)安装探头时,在输棉管道上开一个Φ22mm小孔(孔要求圆整、光滑 无毛刺),将探头探测窗口对准小孔。由于探头带强力磁铁,能吸附在金属 管道上。



图五:火花探头示意图

2)探头电源线要求用两芯屏蔽线,以防干扰信号串入,探头三芯插头焊接时二根电源线芯要套护套管,以防短路。焊接好的屏蔽电缆的插头与插件需可靠连接。

注意避免阳光直射或反射到探头检测区域,这种情况可能引起误报警。

4)火花探头报警信号采用编码调制方式进行电源载波传输。各探头独立工作互不影响。多个探头可采用串联或并联方式连接,非常灵活方便。探头的编码地址通过探头内的5位二进制编码开关来实现(具体编号见本章表一)。



图六:火花探头的安装距离图

#### ☞ 注意!

两只以上的火花探头在安装时,不要安装在管道的同一位置,至少两只探头 应在相距 2m 以上,以防止同一区域出现火情,两只探头同时报警,而在通讯 电缆上出现主机无法辨认的乱码。

避免阳光直射或反射到探头检测区域,这种情况可能引起误报警。

安装火星检测传感器前,在输棉管道上(最好安装在上面,这样不易移动 或脱落)开一个 \$ 22mm 的探头安装孔,要求孔的内外边缘光洁、无毛刺。将 火星检测传感器对准安装孔轻轻压实即可,火星检测传感器外壳(有探头的一 侧)有两块强力永久磁铁,能够将壳体牢固的吸附在管道表面上。



2. 电气接线图

图九: 接线端子接线示意图

#### 2.1 主控制箱接线说明

1) <u>2、3</u>端子为电源进线 AC220V,端子<u>1</u>为接地线。电源要避免与其他可 能产生干扰辐射的设备共用电源,如有可能请单独供电,特别注意避免报警时 不能切断自身电源。

2)4、5端子接声光警号(声光警号为随机附件)。

3) 航空插座是用于连接火花探头电缆的航空插头。

☞ 注意!

电源进线 AC220V 一般使用车间配电柜的电源,不能使用电气柜控制变压器 输出的 AC220V 电源。

4)本机共有8个执行输出继电器,分别是R<sub>01</sub>、R<sub>02</sub>、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>、
R<sub>6</sub>。其中R<sub>01</sub>、R<sub>02</sub>为扩展继电器分别与R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>并联(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>动作时,R<sub>01</sub>,R<sub>02</sub>
同时动作)。

每个继电器分别提供两组无源常开常闭输出点(触点容量 3A,220VAC)。

触点定义以 R<sub>1</sub>为例: F1、F2、F3(NC、NO、C)为一组; F4、F5、F6(NC、NO、C)为另一组。

☞ 注意!

每只继电器的输出是可以通过在"输出设置"里面进行编程,和报警探头区域来对应(具体设置"见图十七:'输出设置'菜单页面")。

#### 2.2 119D-SD 火花探头接线及使用





6

主机输出航空插座的2号芯线(屏蔽层)必须和火花传感器插座的
 2号芯线对应,1、3号线不分极性,可随意连接。

#### ☞ 注意!

#### 探头连接需用二芯屏蔽电缆线(参考型号: RVVP2\*28/0.15)。

2)由于火花探头信号是电源载波传输,探头之间的连线可根据场地、流程等具体情况灵活连接。图 10.a,图 10.b 都是较为典型的连接方式。原则是探头到主机之间越近越好,每只探头都要有主机提供的 DC24V 电源就能正常工作。

3) 119D-SD 火花探头地址的设置

打开火花探头的盖子,线路板上有一5位 DIP 开关,探头的地址是由这个 DIP 开关以二进制方式设置的,如 00101,为5号探头,01000为8号探头,10001 为17号探头,设置范围是 0000~11111,也就是0到31号。具体设置可参考表 一。



- DIP 编码开关设置: 开关在 ON 位置为 1
  - 开关在 OFF 位置为 0

开关设置	探头编号	开关设置	探头编号	开关设置	探头编号	开关设置	探头编号
00000	0	01000	8	10000	16	11000	24
00001	1	01001	9	10001	17	11001	25
00010	2	01010	10	10010	18	11010	26
00011	3	01011	11	10011	19	11011	27
00100	4	01100	12	10100	20	11100	28
00101	5	01101	13	10101	21	11101	29
00110	6	01110	14	10110	22	11110	30
00111	7	01111	15	10111	23	11111	31

表一:编码开关设置

#### 3. 接线与安全

- 1、实施电气配线,务必先关闭电源;
- 2、配线及修理保养机器需专业电气人员进行操作;

3、勿对内部的零组件进行耐压测试,半导体元件易被高压击穿而损坏;

4、电路板 CMOS 集成电路易受静电损坏,用手触摸电路板前应做好防静电措施; 5、要避免与其他可能产生干扰辐射的设备共用电源,如有可能请单独供电,尽 量不使用生产设备电源;

6、接地线应按安全标准妥善接地,该设备需单独接地,禁止与其它生产设备共地;

7、主机检修应断电后进行, 散热器温度很高, 切勿触摸以免烧伤;

8、主机报警时不能切断自身电源;

9、主机报警后,应立即关断总电源,再灭火处理。

## 三、调试和使用维护

#### 1. 操作面板显示及功能说明

#### 1.1 面板 LCD 显示说明

1) 工作主页面显示



图十一:操作面板和工作主页面示意图

|--|

江苏安普电子工程有限责任公司

09-28-2010 09:04 2010 年 9 月 28 日 9 点 04 分。					
♬ 21 有 21 次火警记录。					
【】探头	【 】里面显示的是报警时探头的地址。				
	① 提示按"FUN"键切换到参数设置菜单页面。				
FUN→MENU	② 在键盘锁定时,显示"LOCKED"。				

表二: 图十一操作面板显示内容

2) 发生火警时 LCD 页面显示

09-28-3	2010	09:04
Ľ	子 10】 火花	32→ 探头 报警!

图十二:火警时 LCD 的显示页面

发生报警时"OPERATION"指示灯闪烁,同时出现图十二的页面,具体说明见 表三;按消警键 RESET , 火警页面恢复到工作主页面。

面板显示	说明
09-28-2010 09:04	2010年9月28日9点04分。
[10] 探头 火花报警!	第10号火花探头报警。
<b>月</b> 32 →	有 32 条火警记录。

表三:火警时 LCD 面板显示说明

3) 按 FUN 键(在锁键状态下按"FUN+▲"键)可进入参数设置页面,具体见图十三。 上电开机



#### 1.2 按键说明

#### 2. 参数设置菜单

在工作主页面按"FUN"键松开后进入参数设置菜单页面。



图十四:参数设置菜单页面

当光标在"1.时间设置"菜单项目闪烁时,按"FUN"键进入时间设置菜单,按"▲,▼"键上下切换光标所在项目的位置,再按"FUN"键进入光标所在参数设置或所查看的项目。

#### 2.1"时间设置"菜单

进入时间设置菜单后按键"▲,▼"分别切换所需设置的月/日/年,时:分,

江苏安普电子工程有限责任公司

"◀, ▶"键改变数值的大小,在设置完成后按 ESC 退回到主工作页面。

09/28	3/2010
08:04	L
Time	set
	ESC→Exit

#### 图十五:"时间设置"菜单页面

#### 2.2"系统参数"菜单

进入系统设置菜单后,按"▲,▼"键可切换光标在2组参数设定项目之间 上下移动。

1.	Chinese	中文	-
2.	键盘锁	OFF	

图十六:"系统参数"菜单页面

1) 光标在"1. CHINESE 中文"行闪烁,表示可进行语言选择:按"◀,▶" 键可在"中文"和"英文"之间切换系统的语言。

2) 光标在 "2.键盘锁"行闪烁表示可对键盘锁定或开锁进行设置:按"◀,
▶"键切换键盘锁的开"ON"和关"OFF", ON表示键盘已锁定。

#### 2.3"输出设置"菜单

由参数设置菜单页面进入输出设置菜单后,按"▲,▼"可切换光标在6组 参数设定项目之间移动。按"◀,▶"键可更改数值。

继电器输	出
(1) 1 ~ 5	(2) 6~10
(3) 11~16	(4) 17~22
(5) 23~31	(6) 0~31

图十七:"输出设置"菜单页面

图十七中表示的是各继电器分别对应的火花探头的地址信息。上述6组参数 分别对应6组继电器,即当发生火花报警时该探头所对应的继电器动作。用户 可根据需要进行调整。如"(1)1~5"表示第一组继电器 R<sub>1</sub>在 NO.1 到 NO.5 的 火花探头在报警时会动作,如果我们修改成"(1)6~25"则表示 NO.6~NO.25 的探头在探测到火花后,继电器 R<sub>1</sub>都会动作。

#### 2.4"报警记录"菜单

在参数设置菜单页面,当光标参数设置"4.报警记录"闪烁时,按"FUN" 键可进入报警记录查询页面,阅读最近的火花探头报警记录。



图十八:"报警记录"菜单页面

 1)09-28-2010 09:04 记录最后一次报警时间,按"▶"键可翻看再前面的 记录,此机可储存40条报警信息,当储存满40条信息后,第41条信息将自动 记为第1条,而前40条被清除。

2)按"FUN+▼"键可逐条清除报警记录。同时按住"FUN"和"ZERO"键,可一次性清除报警记录。

3) 按"ESC"退回到主工作页面。

#### 2.5"通讯设置"菜单

在参数设置菜单页面,当光标参数设置"5.通讯设置"闪烁时,按"FUN+▲" 键可进入通讯设置页,进入通讯设置菜单后,按"▲,▼"键可切换光标在第1 至第3行切换。



图十九:"通讯设置"菜单页面

1) 当光标在"1.通讯地址 1"行闪烁时,可设置通讯地址,通讯地址值可在 1-15 之间设置:如设置成 1 表示本机的通讯地址是 1 号 (出厂设置为 1)。

 当光标在"2.波特率 38400"行闪烁时,按"▲,▼"键,波特率可在 38400bit/s、19200bit/s、960bit/s、480bit/s之间进行设置(出厂设置为波特率 38400bit/s)。

3) 本机采用 RS-485 总线, 使用 Modbus networks 通讯协议, 通讯资料格式 采用 "7, N, 2 for ASCII"。

#### 3. 通讯协议参数

#### 3.1 通讯资料格式

10-bit 字符框(for ASCII)

Start 0	1	2	3	4	5	6	Stop bit	Stop bit
---------	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------

#### 3.2 ASCII 模式资料结构

STX	起始字符=':'(3AH)
Address Hi	通讯地址:
	8-bit 地址由 2 个 ASCII 码组合
Address Lo	
Evention IIi	功能码:
Function HI	8-bit 功能码由 2 个 ASCII 码组合
Function Lo	
DATA (n-1)	资料内容:
	n×8-bit 资料内容由 2n 个 ASCII 码组合
	n<=20,最大 39 个 ASCII 码(20 笔资料)
DATA 0	
	LRC 检查码:
LRC CHK H1	8-bit 检查码由 2 个 ASCII 码组合
LRC CHK Lo	
	4 击 中 族
END Hi	后本于付:
END Lo	END Hi=CR(0DH), END Lo=LF(0AH)

#### 3.3 功能说明

(Function)功能码 03H: 读出数据寄存器内容:

询问讯息字串格式:

STX	۰., :
A 11	<b>'</b> 0 <b>'</b>
Address	'1'
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
Function	·3'
Starting address	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
Number of data (count by word)	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	'4'
LRC Check	'F'
	'8'
END	CR
	LF

回应讯息字串格式:

STX	· . ,
A 11	<b>'</b> 0 <b>'</b>
Address	'1'
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
Function	'3'
Number of data	<b>'</b> 0'
(count by word)	·8'
0000H	'8'
	<b>'</b> 0 <b>'</b>
	·8'
	<b>'</b> 0'
	<b>'</b> 0'
000111	<b>'</b> 0'
0001H	<b>'</b> 6'
	·9'
000011	<b>'</b> 1'
	<b>'</b> 6'
0002H	<b>'</b> 1'
	<b>'</b> 5'
0003H	<b>'</b> 0'
	<b>'</b> 0'
	'2'
	·3'
LCR Check	·3'
	'D'
END	CR

## 3.4 本机通讯协定参数字址定义

监视机器状态	0000H	bit7	1: 汉语 0: 英语
		bit8	1: 检测到火花
		bit15	1: 机器工作正常
	0001H	报警的探头地址	
	0002H	本机的实时时钟	
	0003H	已保存的报警信息计数值	

#### 4. 火警模拟实验和使用维护

1)一般应把火花探头从密封的管道上拿下来,用手电筒对探头照射一下,控制器能产生正常动作即可(因手电小电珠中的钨丝是发热体,含有红外线)。动作时声光报警,需人工按消警键解除报警。

2)正常使用过程中,发生火警报警必须查出原因方可开车,偶遇 自生自灭的小火花触动警报时,也须停车半小时以上,且经查验确保 安全方可开车。

#### ☞注意!

①防火报警器应定期进行模拟试验和检查,以确保其处于良好工作状态。建议至少每2到3个星期对每只火花探头进行一次模拟试验和检查。

②必须定期检查和清理火花探头透镜表面的积尘。

③如果系统加装有排火执行机构,也需要对执行机构定期检查和 维护,以防止翻板机构卡花或移位。

15





## 五、常见故障

故障现象	产生原因	检查部位	排除方法
火星检测灯不亮;	1、 供电电路;	1、 主机控制箱内部接线,	1、 重新接好线;
报警记录灯不亮;	2、 主板损坏;	电源接入 1-2 端子的 AC	2、 更换主板;
LCD 无显示	3、 显示面板后部 20 芯插头	电压;	3、 重新插好插头
	松动	2、 连接显示面板的插头是	
		否松动	
火星检测灯亮;	1、 火星检测传感器可能损	1、 检查并找出误报警的一	1、 更换损坏的火星检测传
LCD 显示正常;	坏;	只;	感器;
某一传感器经常误报	2、 有阳光直射或反射到探	2、 观察有无阳光直射或反	2、 采取避光措施或者更换
	测区域	射到探测区域	传感器安装位置
显示正常; 传感器无报警信	1、 延时未到;	1、 上电等3分钟检测;	1、 找出屏蔽线中断路或短
号,信号灯不亮	2、 传感器连线电缆断路;	2、 查传感器内 DC24V 电源;	路点,重新连接;
	3、 主板损坏	3、 主板	2、 更换主板
显示正常,信号灯亮,无报	1、 传感器设置编号不对	1、 检测该传感器编号;	1、 重新设置传感器编号;
警信号	(不在 0~31 范围内);	2、 检查主板	2、 更换主板
	2、 主板损坏		
传感器探测到火星, 有声光	1、 继电器损坏;	1、 检查继电器;	1、 更换损坏的继电器;
报警,但无输出继电器信号	2、 控制主板损坏	2、 检查控制主板上的驱动	2、 更换主板上的对应驱动
		电路	电路的三极管;
			3、 更换主板
火星检测灯不亮,无报警监	主板损坏	检查主板	更换主板
测功能			
时钟不准	电池电量不足,采用可充电	显示控制线路板	更换显示线路板上的电池,镍
	镍氢电池或可充电锂电池可		氢可充电电池(3.6V)
	使用若干年		
LCD 背景光不亮	1、 背景光有寿命;	检查显示板	由于背景光有寿命,LCD 背景
	2、 供电电路有问题		光不亮对监控功能无影响,暂
			可使用

## 六、日常维护

#### 1、每周擦一次火星检测传感器探头

将火星检测传感器从管道上拿下来,用柔软、清洁的眼镜布轻轻擦净镜头表面的灰尘和 污渍。

#### 2、每周检查火星检测传感器探测性能

将火星检测传感器置于自然光环境中,观察火情监控主机是否声光报警。

3、发生火警报警必须查出原因方可开车,偶遇自生自灭的小火花触动警报时,也须停车 半小时以上,且经查验确保安全方可开车。

#### 七、技术服务

- 1、产品质保期内免费维护
- 2、过保质期后提供长期技术支持
- 3、联系方式

http://www.ampeon.cn

- E-mail: ampeon@ampeon.cn
- 业务部:南京市中山东路 482 号纺织大厦 1801 室
- 电 话: 025-84503825
- 邮 编: 210002
- 厂 部: 江苏省金坛市后阳工业区
- 邮 编: 213215
- 电话: 0519-2612300 2616999 2616111
- 传 真: 0519-2616555